

metabo®

RÁČNOVÝ UTAHOVÁK DW 220/DW 220 S, RS 320

1.0 Záruka na výrobek

Prodejní doklad je zároveň servisním listem.

2.0 Bezpečnostní podmínky

- pro šroubovák použijte vhodné nástavce
- použijte vhodné ochranné pomůcky (ochranné brýle, pracovní rukavice, bezpečnostní helmu)
- při jakékoli manipulaci odpojte tlakovou hadici
- nepřesáhněte uvedený pracovní tlak
- nenechte stroj běžet ve volnoběhu
- hladina akustického tlaku na pracovišti může přesáhnout 85 dB(A). V tomto případě je potřebné opatření proti hluku

3.0 Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu se ujistěte, že vedení stlačeného vzduchu neobsahuje žádnou kondensovanou vodu.

4.0 Vzdušné napájení

Pracovní tlak by neměl přesáhnout 6 barů. Vyšší tlak by mohl zkrátit životnost stroje a mohlo by dojít k ohrožení. Kondensovaná voda ve vedení vzduchu způsobuje snížení výkonu stroje a jeho životnost. Vodu v tlakové nádobě denně vypouštějte! Filtr v přívodu vzduchu čistěte minimálně jednou týdně. Zařízení je doporučeno připojovat přes odlučovač vody.

5.0 Opravy

Před každým zahájením práce dejte pár kapek pneumatického oleje do přívodu vzduchu.

Upozorňujeme, že opravy nářadí smí provádět pouze odborná opravna.

Nářadí vyžadující opravu je možné zaslat na adresu:

Záruční a pozáruční servis:

Metabo s.r.o.

Královická 1793

Brandýs n/L

250 01

tel: 326 90 44 57

fax: 326 90 76 05

www.metabo.cz

e-mail: LSvec@metabo.cz

V případě opravy popište, prosím, Vámi jištěnou závadu.

6.0 Technická data

	DW 220	RS 320
Pracovní rozsah	do M 10	do M 10
Max. utahovací moment	70 Nm	70 Nm
Upínací čtyřhran	1/2"	1/2"
Pracovní tlak	6 barů	6 barů
Spotřeba vzduchu	460 l/min	240 l/min
Průměr hadice	9 mm vnitřní ø	9 mm vnitřní ø
Hmotnost	1,2 kg	1,2 kg
Vibrace	16 m/s ²	<2,5 m/s ²
Hladina akustického tlaku	91 dB (A)	91 dB (A)

Hluk tohoto ráčnového utahováku je měřen dle DIN 45 635 ff